

P X - A 7 4 0 で
印 刷 で き る
レ イ ア ウ ト ー 覧

(用紙別)



コピーモード



メモ리카ードモード

写真モード

コピーモードで印刷できるレイアウト

■レイアウト

※操作方法は『PX-A740 操作ガイド』21 ページをご覧ください。



用紙 / サイズ レイアウト	普通紙		スーパー ファイン紙	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー					郵便ハガキ 郵便ハガキ	フォト マット紙
	A4	B5	A4	L 判	ハガキ* ¹	KG	2L 判	A4	ハガキ	A4
標準コピー (フチ 3mm) 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フチなしコピー 	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○

* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。

メモ리카ードモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※操作方法は『PX-A740 操作ガイド』29 ページをご覧ください。




用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ¹							郵便ハガキ 郵便ハガキ	フォト マット紙	普通紙
	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	×	●	●	●	×
フチあり 	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●
上半分 	●	●	●	×	●	×	●	●	●	×

* 1 : 「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」 で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / A4 です。

● : 日付表示の設定により日付を印刷できます。

■メニュー：オーダーシート

※操作方法は『PX-A740 操作ガイド』34 ページをご覧ください。



用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便ハガキ 郵便ハガキ	フォト マット紙	普通紙
	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	A4	A4
オーダーシートを印刷										
オーダーシート 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
オーダーシートから写真プリント										
フチなし 	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×
フチあり 	●	×	●	×	●	×	●	×	×	×

● : 「日付を入れる」 にマークすると日付を印刷できます。

写真モードで印刷できるレイアウト

■写真コピー

※操作方法は『PX-A740 操作ガイド』26 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー							郵便ハガキ 郵便ハガキ	フォト マット紙	普通紙
	L 判	ハガキ* ¹	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	A4	A4
フチなし 	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×
フチあり 	○	○	○	×	○	×	○	×	○	×

* 1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」 / 「写真用紙エントリー」では設定できません。